



パンフレット No. AW099
2011年7月 改訂
工 業 用

缶体洗浄剤

センカクリンPG-50

(SENKACLEAN PG-50)

染色加工においては、染料をはじめとする多種多様の薬剤が使用されます。薬剤自体の性質または、使用条件によってはそれらの薬剤が染色機内に付着し、生地汚れ等のトラブルの原因となります。

センカクリンPG-50は、特殊カチオン界面活性剤を主成分とする缶体洗浄剤であり、還元剤または過酸化水素とアルカリを併用することにより、染色機に付着した汚れの除去に優れた効果を発揮します。

性 質 ・ 性 状

外 観	淡黄色液体
成 分	特殊カチオン界面活性剤
イ オ ン 性	カチオン
pH	約6.5 (原液)
溶 解 性	水に可溶

(上記の数値等は代表値であり、規格値ではありません)

特 徴

1. 酸化剤（過酸化水素）または還元剤（ヒドロサルファイト）とアルカリを併用することにより染色機内に付着した各種汚れの除去に優れた効果を発揮します。
2. 染色機内に付着したシリコーン汚れの除去も可能です。



使用 方 法

- ・汚れの程度、染色機の種類により異なりますが、一般的には下記の通りです。
- ・洗浄後、必要に応じてセンカノールA-900によるマスクング処理を行うことにより残留カチオン分の封鎖を行うことができます。

還元剤（ハイポソルファイト） 10g/L

または、過酸化水素（35%）

NaOH（25%） 10g/L → 水洗 → マスキング処理 → 水洗

センカクリンPG-50 10g/L センカノールA-900 2g/L

90～95℃×60分 Boil×30～40分

使用上の注意

- ・使用する前に充分攪拌し、均一液体としてからご使用下さい。
- ・水質不良等によるカルシウムスケールの除去にはEDTA等のキレート剤を併用して下さい。

ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

入 目

16kg



取扱いおよび保管上の注意事項

本品は揮発性の溶剤を含有しております。その蒸気を吸入すると中毒をおこすおそれがありますので、取扱いにあたっては下記の注意事項をお守り下さい。

- 1) 取扱い場所は火気厳禁とし、局所排気装置を設けて下さい。
- 2) 容器から出し入れするときは、こぼれないようにして下さい。
- 3) 取扱い中は、保護手袋、保護メガネ及び必要に応じ防毒マスク、送気マスクなどを着用し直接身体に触れないようにして下さい。
- 4) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 5) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 6) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行ってください。
- 7) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 8) 保管に際しては関係法令に従い、直射日光を避け、冷暗所（5℃～35℃）で保管して下さい。
- 9) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート（MSDS）」を用意しております。併せてご活用下さい。